



DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Jak zjistit
rozměry pro objednávku



Máte dotaz k zaměření?
Jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme na:
tel: **+420 603 851 896**
mail: info@zaluzie-rolety.com

ROZMĚRY DVEŘNÍ SÍŤE:



Rozměry dveřní sítě musí být dostatečně větší než rozměry otvoru kam bude síť umístěna.

Ze zkušenosti vycházíme, že šířka a výška sítě je celkově přibližně o 4cm větší než šířka a výška otvoru (na každé straně o 2cm).


Rozměry dveřní sítě pro objednávku tedy jsou:

Šířka dveřní sítě = šířka otvoru + 4 cm

Výška dveřní sítě = výška otvoru + 4 cm

Výška příčky dveřní sítě - rozměr změřte od předpokládané spodní hrany dveřní sítě až do středu příčky Vašich dveří.


Nemusíte měřit na milimetr přesně, jde pouze o estetickou záležitost, aby příčky byly





Pozn.: Pokud je to nutné z důvodu menšího prostoru pro dveřní síť, pak stačí, aby přesahovala přes otvor alespoň o 1cm na každé straně.

Tzn.: Rozměr dveřní sítě = rozměr otvoru + 2cm.

Na co si dávat pozor



Šířka dveřní sítě

Mezi dveřní sítí a zdí musí zůstat z každé strany asi 2 cm pro uchycení pantů  a magnetky .

Příčky dveřní sítě


Z důvodu pevnosti dveřní sítě je příčka nutná.

Pokud tento rozměr nezádáte (např. Vaše dveře příčku nemají), příčka bude automaticky z výroby umístěna ve spodní třetině dveřní sítě.


Chcete - li mít jistotu, že příčka Vašich dveří bude ve stejné výšce jako příčka dveřní sítě, zadejte prosím požadovaný rozměr do objednávky.

Orientace pantů dveřní sítě

Je praktické umístit panty dveří a dveřní sítě na stejnou stranu (tak jak vidíte na obrázcích níže). Proto zjistěte jak jsou orientovány panty vašich dveří a podle toho zvolte orientaci pantů dveřní sítě pro Vaši objednávku.



PANTY DVEŘNÍ SÍTĚ **NALEVO**



PANTY DVEŘNÍ SÍTĚ **NAPRAVO**

Popis dveřní sítě

